




FICHA DE LECTURA Nº 32

PUESTO DE CONDUCCIÓN



RENAULT ESPACE GTS

1 Mando conductor calefacción ventilación, aire acondicionado

2 Emplazamiento para altavoz

3 Aireador lateral izquierdo

4 Manecilla de:

- luces indicadoras de dirección
- bocina
- iluminación exterior
- luces delanteras de niebla
- luces traseras de niebla

5 Chivatos sonoros

6 Emplazamiento airbag conductor

7 Cuentavueltas o aforador GPL

8 Manecilla de limpia-lavacristales y de la luneta trasera

9 Palanca de velocidades

10 Aireadores centrales de aire

11 Aparatos de control

12 Aireador lateral derecho

13 Emplazamiento para altavoz

14 Mando pasajero de temperatura

15 Emplazamiento para altavoz

16 Palanca de apertura puerta pasajero

17 Contactor elevaluas pasajero

18 Emplazamiento airbag pasajero

19 Cofre de bordo

20 Portavasos y guantera

21 Freno de mano

22 Contactor de arranque

23 Reglaje de la altura del volante

24 Reglaje regulador de velocidad

25 Rueda de reglaje eléctrico de la altura de los faros

26 Interruptores:

- deshielo/desempañado de la luneta trasera y de los retrovisores térmicos eléctricos

27 Palanca apertura del capot

28 Emplazamiento para altavoz

29 Palanca de apertura de la puerta del conductor

30 Contactores de mandos de:

- elevaluas eléctricos delanteros
- elevaluas eléctricos traseros
- retrovisores eléctricos

31 Encendedor

32 Toma de accesorios

OBSERVO Y CONTESTO:

1. ¿A qué modelo de vehículo corresponde este manual de utilización?
2. ¿El mando 8 para qué se utiliza?
3. ¿La palanca de apertura del capot por qué número está representada?
4. ¿El número 9 a qué hace referencia?

